




helo



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI PROTEZIONE HELO/ KASTOR

La piattaforma di protezione Helo è destinata alla protezione di pavimenti con materiali combustibili, utilizzata per ridurre la distanza di sicurezza dai prodotti di riscaldamento.

La piattaforma è regolabile in altezza, può essere utilizzata per proteggere pavimenti combustibili ed è adatta anche per pavimenti piastrellati impermeabilizzati. Quando si utilizza la sola piattaforma di protezione, è necessario tenere conto delle distanze di sicurezza laterali del riscaldatore.

La confezione del sottotappeto di protezione comprende:

1 pezzo Piedini
regolabili 4 pezzi

Dati tecnici:

Adatto alle stufe Helo e Kastor N. di
approvazione VTT-S-148210-13
Materiaalina teräs, joka on pinnoitettu alumiinisinkityksellä.
Imballaggio in una scatola di cartone.

Installazione della base di protezione:

- Fissare i piedini regolabili agli angoli della piattaforma.
- Fissare il telaio alla posizione di montaggio prevista per il riscaldatore.
- Regolare la piattaforma in orizzontale.
- Sollevare il riscaldatore al centro della piattaforma.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER IL GOLVSKYDDSPÅT HELO/KASTOR

Il blocco di protezione Helo Golf è progettato per proteggere il golf combustibile e per ridurre la distanza di protezione tra l'unità e il materiale combustibile. Il blocco di protezione del golf può essere installato in un filo alto, può essere utilizzato per proteggere un golf combustibile ed è anche adatto per il blocco del golf con isolamento ad acqua. Rispettare la distanza di protezione dell'unità in sidled se si utilizza solo il blocco di protezione del golf.

La confezione con il blocco di sicurezza per golf contiene:

Sottostrato 1 pezzo.

Panche regolabili 4 pezzi.

Informazioni tecniche:

Adatto alle unità Helo e Kastor N. di approvazione VTT-S-148210-13 Materialet är aluminiumförsinkat stål. L'imballaggio è in cartone.

Montaggio del coperchio antiproiettile:

- Fissare le linguette regolabili del coperchio antiproiettile nel corno.
- Posizionare il coperchio antiproiettile nel punto in cui deve essere montata l'unità.
- Sollevare l'aggregato nel punto in cui l'unità deve essere montata.
- Sollevare l'aggregato al centro della chiusura di sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLA BASE DI PROTEZIONE HELO/KASTOR

La base protettiva Helo è destinata alla protezione di pavimenti infiammabili. La sua funzione è quella di ridurre al minimo la distanza di sicurezza dei riscaldatori per sauna. La base di protezione è regolabile in altezza e può essere utilizzata per proteggere i pavimenti infiammabili. È adatta anche per i pavimenti in piastrelle impermeabili. Quando si utilizza solo la base di protezione, è necessario prendere in considerazione le distanze di sicurezza laterali.

La confezione della base di protezione comprende:

1 base

4 gambe regolabili

Specifiche:

Adatto ai riscaldatori Helo e Kastor N. di approvazione VTT-S-148210-13
Il materiale è acciaio, rivestito in alluminio, confezionato in una scatola di cartone.

Installazione della base di protezione:

- Fissare i piedini regolabili negli angoli della base.
- Posizionare la base nel punto in cui verrà installato il riscaldatore.
- Livellare la base.
- Montare il riscaldatore sulla base, al centro.

Istruzioni per l'installazione e l'uso della base di protezione HELO/ KASTOR

La base di sicurezza Helo è progettata per ridurre la distanza di sicurezza e proteggere i pavimenti in legno dal fuoco. La base è dotata di piedini regolabili e può essere installata direttamente su pavimenti a rischio di incendio o su pavimenti piastrellati impermeabili. Quando si utilizza la base di sicurezza, ricordarsi di considerare le distanze di sicurezza dal lato e dall'alto.

La confezione con la base di protezione contiene:

Base 1 pz. Piedini regolabili 4 pz.

Dati tecnici:

Compatibile con i forni Helo e Kastor

Numero di certificato finlandese - N. VTT-S-148210-13 Materiale - alluminio-acciaio zincato Imballo - cartone

Installazione della base di protezione:

- Avvitare i piedini regolabili agli angoli della base.
- Installare la base di protezione nel luogo previsto.
- Regolare la base in posizione rigorosamente orizzontale.
- Installare il riscaldatore sulla base di protezione.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL RISCALDATORE IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE

Podstawa ochronna jest przeznaczona do ochrony podłóg zawierających materiały palne oraz zmniejszenia odstępów bezpieczeństwa wymaganych w przypadku pieców do sauny. Podstawa posiada regulowaną wysokość i można ją stosować do osłaniania podłogi zawierającej materiały palne lub wykonanej z terakoty z izolacją wodoszczelną. W przypadku stosowania samej podstawy ochronnej należy uwzględnić odstępów bezpieczeństwa od pieca w kierunkach bocznych.

Zawartość opakowania podstawy ochronnej:

podstawa 1 szt.
nóżki regulowane 4 szt.

Dane techniczne:


Il prodotto è compatibile con i componenti Helo e Kastor.

Nr aprobaty Fińskiego Instytutu Technicznego VTT nr VTT-S-148210-13. Materiał produktu to stal powlekana warstwą ocynku z aluminium.


Opzione kartonowe.

Montaż podstawy ochronnej:

- Przymocuj regulowane nóżki podstawy do narożników.
- Ustaw podstawę w planowanym miejscu montażu pieca.
- Wyreguluj podstawę w poziomie.
- Zamontuj piec centralnie nad podstawą.



HELO-PK, KARHU 007-27 PK, KASTOR VIDA, SAGA-20PK, SAGA-27PK
 KARHU-22, KARHU-30, SAGA-22, SAGA-30



ORSO 37 PK, ORSO-40. ORSO PATA