

Allarme / Contatto porta



Allarme / Contatto/interruttore porta



1




Posizionamento del contatto porta - esempio 1 Posizionamento del contatto porta - esempio 1


Contatto porta sul lato della cerniera della porta Contatto porta sul lato della cerniera della porta




Alt. 1 Passaggio cavi attraverso la parete Alt. 2
 Passaggio cavi esterno

Alt. 1 Cablaggio attraverso la parete
 Alt. 2 Cablaggio a superficie






Montaggio su legno ecc. Montaggio su legno ecc.






Montaggio su vetro, ferro ecc. Montaggio su vetro, ferro ecc.




Alt. 1 Passaggio cavi attraverso la parete Alt. 2 Passaggio cavi esterno

Alt. 1 Cablaggio attraverso la parete
 Alt. 2 Cablaggio superficiale





Generatore di vapore/scatola relé/generatore di vapore
 Riscaldatore per sauna/scatola relé/generatore di vapore





3

Contatto porta - generatore per sauna Contatto porta - generatore per sauna





4

Dörrkontakt - reläbox eller ånggenerator Contatto porta - scatola relè o generatore di vapore



5 Descrizione dei contatti modulari




Inkoppling av	Pos	Pin	Anmärkning
Contatto porta senza allarme per lo stato della porta	3	3-4	Modello NO (normalmente aperto).
Contatto porta con allarme per lo stato della porta	3	2-3-4	Modello NO (normalmente aperto) - È necessaria una scatola di collegamento, vedere figura 5b.
Collegamento di	Pos	Pin	
Contatto porta senza allarme per lo stato della porta	3	3-4	Modello NO (normalmente aperto).
Contatto porta con allarme per lo stato della porta	3	2-3-4	Modello NO (normalmente aperto) - È necessaria una scatola di collegamento, vedere fig. 5b.

5a Cavo/magnete


Cavo/cavo
RJ10 4P4C - 4 metri




Metodo di montaggio 1 - (Vedi fig. 1 e 2)
Metodo di montaggio 1 - (Vedi fig. 1 e 2)



Metodo di montaggio 2 - (Incassato)
Metodo di montaggio 2 - (Incassato)



5b Contatto porta con allarme per lo stato della porta



Ändring av modularkablage Modifica del cablaggio modulare

NOTA! In caso di modifica del cablaggio modulare, ad es. utilizzare una pinza crimpatrice.



NOTA! Se si modifica il cablaggio modulare, è necessario cavi, ad es. per accorciare i cavi.

1





2

*Il contatto della porta deve essere separato
Il contatto della porta deve essere separato*



3

*Il contatto porta deve essere unito
Il contatto porta deve essere unito*



4

